

Rejas

Previamente al colado de muros es necesario colocar anclas de acero, las cuales se unirán en un futuro con las rejas de la casa, esto es fácil ya que por proyecto es necesario colocar en ambos lados de la ventana acero vertical con varilla de $\frac{3}{8}$," la cual servirá de ancla para las ventanas.

